

## MMS GSM Alarmanlage



### Funktionen:

- Monitoren der Umgebung
- Alarmieren durch Video Aufnahme
- Alarmieren durch Bilder Aufnahme und MMS Versand an Handy des Besitzer
- Vibrationsalarm
- Autoalarm
- Alarm durch telefonieren an Handy oder Festnetz des Besitzer
- Bewegung Erkennung in Umkreis von 10Meter
- Geräusch Erkennung

### Info Dioden:

- Strom Anzeige Diode: Gelb - Gerät ist an; Blinkt - Akku ist fast leer; Aus – das Gerät ist aus;
- Signal Anzeige Diode: Blau – Handy Signal ist da; Blinkt – das Gerät such den Signal; Aus – kein Signal ist da;

### SIM Karte und MicroSD Karte Installation:

Bitte bei SIM Karte PIN Abfrage deaktivieren, das ist sehr wichtig sonst bekommen Sie kein Handy Signal.

Beide Karte bitte einschieben bis beide ein „Klick“ machen. Danach bitte die Anlage einschalten. Sie sollten nach circa 20 Sekunden das Handy Signal sehen. (Blaue Diode leuchtet )



## MMS GSM Alarmanlage



### Funktionen:

- Monitoren der Umgebung
- Alarmieren durch Video Aufnahme
- Alarmieren durch Bilder Aufnahme und MMS Versand an Handy des Besitzer
- Vibrationsalarm
- Autoalarm
- Alarm durch telefonieren an Handy oder Festnetz des Besitzer
- Bewegung Erkennung in Umkreis von 10Meter
- Geräusch Erkennung

### Info Dioden:

- Strom Anzeige Diode: Gelb - Gerät ist an; Blinkt - Akku ist fast leer; Aus – das Gerät ist aus;
- Signal Anzeige Diode: Blau – Handy Signal ist da; Blinkt – das Gerät such den Signal; Aus – kein Signal ist da;

### SIM Karte und MicroSD Karte Installation:

Bitte bei SIM Karte PIN Abfrage deaktivieren, das ist sehr wichtig sonst bekommen Sie kein Handy Signal.

Beide Karte bitte einschieben bis beide ein „Klick“ machen. Danach bitte die Anlage einschalten. Sie sollten nach circa 20 Sekunden das Handy Signal sehen. (Blaue Diode leuchtet )



**Einstellen der Englische Sprache:**

Senden Sie bitte ein SMS: 0044# an SIM Karte in dem Gerät.

**Mit dem Gerät abhören was in der Umgebung passiert:**

Bitte die SIM Karte Nummer anrufen, das Gerät nimmt an, somit können Sie aktive abhören.

**Das Gerät sendet MMS mit Bild :**

Senden Sie bitte ein SMS: 8888# an SIM Karte in dem Gerät. Das Gerät wird Ihnen ein MMS mit dem Bild zurück versenden.

**Vibration Alarm:**

Aktivieren Sie bitte die Vibrationsalarm mit dem SMS: 6666# (Deaktivieren mit 6666##)

Sollte jemand die Alarmanlage berühren wird das Gerät Sie anrufen um abzuhören was in der Umgebung passiert.

**Geräusch und Bewegung Alarm:**

Aktivieren Sie bitte die Geräusch Alarm mit dem SMS: 7777# (Deaktivieren mit 7777##)

Sollte den Gerät ein Geräusch über 60dB erkenne, wird das Gerät Sie anrufen um abzuhören was in der Umgebung passiert.

Aktivieren Sie bitte die SMS-Bewegung Alarm mit dem SMS: 4444# (Deaktivieren mit 4444##)

Sollte den Gerät eine Bewegung erkennen, werden Sie ein MMS mit dem Bild bekommen. Das Bild wird auch auf der Speicherkarte des Gerätes abgespeichert.

Aktivieren Sie bitte die Video-Bewegung Alarm mit dem SMS: 1111# (Deaktivieren mit 1111##)

Sollte den Gerät eine Bewegung erkennen, wird das Video 10 Sek. auf der Speicherkarte des Gerätes abgespeichert. Sollte die Speicherkarte voll sein, werden älteste Video überschrieben.

Aktivieren Sie bitte die Telefonieren-Bewegung Alarm mit dem SMS: 5555# (Deaktivieren mit 5555##)

Sollte den Gerät ein Geräusch über 60dB erkenne, wird das Gerät Sie anrufen um abzuhören was in der Umgebung passiert.

Sollte irgendeinen Alarm aktiviert sein, die Diode Scharfstellen / Entschärfen leuchtet auf Rot.

Nach versenden des SMS, warten Sie bitte auch rück-SMS mit Bestätigung.

**Hinweis:** Je nach dem Belastung des Handy Netzes kann es bis 5 Minuten dauern bis Sie den rück-SMS kriegen.

**Werkeinstellungen:**

Senden Sie bitte ein SMS: 1122# an SIM Karte in dem Gerät.

**Bitte das Gerät zu erst voll Laden.**

Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, bitte sich bei uns unbedingt melden. Wir tauschen das Gerät aus oder bieten eine kostenlose technische Hilfe an.

Bitte uns eine Mail schicken: [info@yagiwlan.de](mailto:info@yagiwlan.de)

Hinweis:

Shenzhen LongSheng Communication Technology LTD, erklärt hiermit, dass dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG einhält.



Dieses Geräts ist für die Heim- und Büroanwendung in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Polen, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien bestimmt.

**Einstellen der Englische Sprache:**

Senden Sie bitte ein SMS: 0044# an SIM Karte in dem Gerät.

**Mit dem Gerät abhören was in der Umgebung passiert:**

Bitte die SIM Karte Nummer anrufen, das Gerät nimmt an, somit können Sie aktive abhören.

**Das Gerät sendet MMS mit Bild :**

Senden Sie bitte ein SMS: 8888# an SIM Karte in dem Gerät. Das Gerät wird Ihnen ein MMS mit dem Bild zurück versenden.

**Vibration Alarm:**

Aktivieren Sie bitte die Vibrationsalarm mit dem SMS: 6666# (Deaktivieren mit 6666##)  
Sollte jemand die Alarmanlage berühren wird das Gerät Sie anrufen um abzuhören was in der Umgebung passiert.

**Geräusch und Bewegung Alarm:**

Aktivieren Sie bitte die Geräusch Alarm mit dem SMS: 7777# (Deaktivieren mit 7777##)  
Sollte den Gerät ein Geräusch über 60dB erkenne, wird das Gerät Sie anrufen um abzuhören was in der Umgebung passiert.

Aktivieren Sie bitte die SMS-Bewegung Alarm mit dem SMS: 4444# (Deaktivieren mit 4444##)  
Sollte den Gerät eine Bewegung erkennen, werden Sie ein MMS mit dem Bild bekommen. Das Bild wird auch auf der Speicherkarte des Gerätes abgespeichert.

Aktivieren Sie bitte die Video-Bewegung Alarm mit dem SMS: 1111# (Deaktivieren mit 1111##)  
Sollte den Gerät eine Bewegung erkennen, wird das Video 10 Sek. auf der Speicherkarte des Gerätes abgespeichert. Sollte die Speicherkarte voll sein, werden älteste Video überschrieben.

Aktivieren Sie bitte die Telefonieren-Bewegung Alarm mit dem SMS: 5555# (Deaktivieren mit 5555##)  
Sollte den Gerät ein Geräusch über 60dB erkenne, wird das Gerät Sie anrufen um abzuhören was in der Umgebung passiert.

Sollte irgendeinen Alarm aktiviert sein, die Diode Scharfstellen / Entschärfen leuchtet auf Rot.  
Nach versenden des SMS, warten Sie bitte auch rück-SMS mit Bestätigung.

**Hinweis:** Je nach dem Belastung des Handy Netzes kann es bis 5 Minuten dauern bis Sie den rück-SMS kriegen.

**Werkeinstellungen:**

Senden Sie bitte ein SMS: 1122# an SIM Karte in dem Gerät.

**Bitte das Gerät zu erst voll Laden.**

Sollte das Gerät nicht richtig funktionieren, bitte sich bei uns unbedingt melden. Wir tauschen das Gerät aus oder bieten eine kostenlose technische Hilfe an.

Bitte uns eine Mail schicken: [info@yagiwlan.de](mailto:info@yagiwlan.de)

**Hinweis:**

Shenzen LongSheng Communication Technology LTD, erklärt hiermit, dass dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG einhält.



Dieses Geräts ist für die Heim- und Büroanwendung in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Polen, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien bestimmt.