

N9 GSM Alarmanlage mit Geräusch - Melder / Sensor

GSM Frequenz: 850,900,1800,1900MHz
Standby: bis zu 8 Tage
SIM Karten: Alle, Vertrags oder Prepaidkarten

Bitte das Gerät vollkommen aufladen bevor erste Benutzung.

Bitte die PIN Abfrage für Karte deaktivieren.

Modi 1, Geräuschmelder:

- ein Geräusch lauter als 45dB im Umkreis bis 4Meter ab von Gerät , generiert ein Alarmanruf. Das Gerät ruft vorher konfigurierte Telefonnummer an.

Modi 2, Aktives Gerät

- das Gerät hört alles ab was in der Umgebung passiert, generiert aber keinen Alarmanruf. Rufen Sie die Telefonnummer der SIM Karte in dem Gerät an.

Alarm Telefonnummer Konfigurieren:

- Rufen Sie die Telefonnummer der SIM Karte in den Gerät an und warten Sie bis Telefonat angenommen wird. So ist Ihre Telefonnummer in den Gerät abgespeichert.

Einschalten / Abschalten des Alarmanrufes:

- Senden Sie SMS „1111“ an die Telefonnummer der SIM Karte in den Gerät um Alarmanrufe einzuschalten
- Senden Sie SMS „0000“ an die Telefonnummer der SIM Karte in den Gerät um Alarmanrufe abzuschalten

Sollte das Gerät nicht richtig funktionierten, bitte sich bei uns unbedingt melden. Wir tauschen das Gerät aus oder bieten eine kostenlose technische Hilfe an.

Bitte uns eine Mail schicken:

info@yagiwlan.de

Hinweis:

Alle CE Dokumenten wie Anleitungen finden Sie auf unsere Website:

www.yagiwlan.de/pub/

Hinweis:

HENGMU BUSINESS TRADE LIMITED, erklärt hiermit, dass dieses Produkt die erforderlichen Bestimmungen und andere relevante Verordnungen der Richtlinie 1999/5/EG einhält.